


## Beschreibung

Diese Anpassungsabdeckung rutscht eng über den unteren Hitze -Presse -Platten, wodurch es einfach ist, Kleidungsstücke zu kleiden. Schützen Sie Ihre Wärmepresse und Ihre Kleidungsstücke.



## Besonderheit

**Verbesserte Haltbarkeit:** Dieser Beschützer wird zum Schutz der unteren Platten vor Kratzern, Dellen und anderen Schäden geschützt und erweitert die Lebensdauer Ihrer Wärmepresse.

**Einfache Anwendung und Entfernung:** Das Quick-Slip-Design stellt sicher, dass der Beschützer einfach angewendet und entfernt werden kann, wodurch Zeit und Aufwand während der Einrichtung und Wartung sparen.

**Verbesserte Effizienz:** Durch die Bereitstellung einer glatten, konsistenten Oberfläche erhält der Beschützer eine gleichmäßige Druckverteilung, was zu höherwertigen Wärmeübertragungen führt und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert.

**Wärmewiderstand:** Hergestellt aus hochwertigen, hitzebeständigen Materialien kann der Beschützer hohen Temperaturen ohne Abbau standhalten, um eine zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit zu gewährleisten.

**Kostengünstige Wartung:** Durch die Minimierung des Verschleißes auf der unteren Platte reduziert dieser Beschützer die Notwendigkeit häufiger Reparaturen oder Austauschgungen und spart auf lange Sicht die Kosten.

**Verbesserte Sicherheit:** Der Beschützer reduziert das Risiko von Verbrennungen oder Wärmexposition während des Betriebs und fördert eine sicherere Arbeitsumgebung.

**Q:**  
**Warum ist ein Deckblatt erforderlich?**

**A:**  
Ein Deckblatt schützt nicht nur Ihr Kleidungsstück, es schützt auch Ihre oberen Platten vor Flecken, Tinten, Klebstoffen und Kratzern.

**Q:**

### **Wie lange dauert mein Deckblatt?**

A:

Die Lebensdauer eines Deckblatts hängt davon ab, wie oft Sie es verwenden und ob es ordnungsgemäß gespeichert und gepflegt wird. Wiederverwendbare Deckblätter sind haltbarer und können mehrere Monate dauern. Kraftabdeckblätter sind für kurzfristige Verwendung.

**Q:**

### **Wie putze ich mein wiederverwendbares Deckblatt?**

A:

Sie können Ihr wiederverwendbares Abdeckblatt mit einem feuchten Tuch abwischen und in einem flachen Bereich aufbewahren, um Falten oder Falten zu verhindern.

## **Anwendung**

Verwendung mit 38\*38 cm, 40\*50 cm, 40\*60 cm Wärmepresse